



## XS-5A-01

# BBIQ光電話無線ルータ セットアップガイド

この度は、BBIQ光電話無線ルータをお申いただきありがとうございます。  
取付方法は以下の手順となりますのでお客さまのご協力をお願いいたします。

### 1 箱の中身をご確認ください


①本商品が到着したらすぐに添付品をご確認ください。不足しているものがありましたら、QTnetお客さまセンターへご連絡ください。

- BBIQ光電話無線ルータ 本体/スタンド
  - 電源アダプター (1式) (ACケーブル/1本、ACアダプター/1個)
  - 壁掛け設置用ネジ (2本/16mm)
  - 電話機インタフェース蓋 (1個)
  - LANケーブル (1本/2m)
  - 電話ケーブル (2本/2m)
  - 取扱説明書
- 

### 2 既存のBBIQ光電話ターミナルをお取り外しください

回線終端装置に取り付けてある、右図のような BBIQ光電話ターミナルをお取り外しください。


※お取り外し方法については、同梱しております「BBIQ光電話ターミナルアダプタ返却方法のご案内」をご覧ください。




### 3 BBIQ光電話無線ルータに回線終端装置を接続ください

①本商品の電源コード及び電話機は接続せずに、**1**～**3**の作業を行ってください。


#### 1 設置台を取り付ける



#### 2 回線終端装置を接続する



<本商品の背面>



#### 3 パソコンを有線で接続する場合

無線で接続される場合には、BBIQ光電話開通後に「取扱説明書」P32～をご覧ください。

LANケーブル (別途お客さまでご準備願います)

LANケーブルはストレートタイプをご使用ください。

LANケーブルはLAN1～LAN4のいずれかに接続ください。

パソコン、本商品ともに電源を切った状態でお取り付けください。

電話回線ケーブルは手順④まで接続しないでください。

AC電源アダプタは手順④まで接続しないでください。

BBIQ光電話無線ルータは、横置きや重ね置きをしないでください。横置きや重ね置きをされると内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。

裏面につづく

## 4 BBIQ光電話無線ルータにAC電源アダプタを接続ください

### 1 BBIQ光電話無線ルータにAC電源アダプタを接続ください

AC電源アダプタを接続すると、ターミナルの設定に必要な情報のダウンロードが自動的に始まります。  
その間はランプが点滅します。また、ダウンロードは通常**3分程度**で完了しますが、状況によっては、さらに時間を要することがあります。

**!** 故障の原因となりますのでランプが点滅している間は電源を切らないでください。

### 2 ダウンロード完了後、ランプ表示をご確認ください


<無線ルータ機能をご利用する場合>

ランプ名称	ランプの色
①電源ランプ	緑点灯
②アラームランプ	消灯
③光ネットランプ	緑点灯
④無線2.4Gランプ	緑点灯
⑤無線5G	緑点灯
⑥電話1ランプ	消灯or緑点灯
⑦電話2ランプ	消灯or緑点灯
⑧オプション	消灯

<無線ルータ機能をご利用しない場合>


ランプ名称	ランプの色
①電源ランプ	緑点灯
②アラームランプ	消灯
③光ネットランプ	消灯
④無線2.4Gランプ	消灯
⑤無線5G	消灯
⑥電話1ランプ	消灯or緑点灯
⑦電話2ランプ	消灯or緑点灯
⑧オプション	消灯

**!** ランプ表示が上記と異なる場合は、QTnetお客さまセンター (TEL 0120-86-8327) へお問合せください。



### 3 電話機を接続し、ご利用できるかご確認ください

<本商品の背面>



## 5 取り外した光電話ターミナルを返却ください

2で取り外した光電話ターミナルを、同梱の返却セットにて返却をお願いいたします。

※ご返却方法については、同梱しております「BBIQ光電話ターミナルアダプタ返却方法のご案内」をご覧ください。

## インターネットに接続できるかご確認ください

ブラウザ (Internet Explorerなど) を起動してください。  
アドレス欄に「<http://www.bbiq.jp/top.html>」など入力し、  
ホームページが表示されることをご確認ください。

無線で接続される場合には、「取扱説明書」P32～をご覧ください。

**QTnet**

番号はお間違いないようご注意ください。

**BBIQ**

QTnet、QTnetロゴは、株式会社QTnetの登録商標です。  
BBIQ、BBIQロゴは、株式会社QTnetの登録商標です。

本セットアップガイドの一部、または全部を無断で複写、複製、転載することは禁じられております。



●インターネット接続・設定や  
光電話開通後の障害に関するお問合せ

☎**0120-86-8327** (通話料無料)

受付時間/9時~20時 年中無休 ※12/31~1/2は9時~18時

●BBIQ光電話夜間故障受付

☎**0120-98-3113** (通話料無料)

受付時間/20時~9時 年中無休 ※12/31~1/2は18時~9時

●障害情報ダイヤル専用電話番号

☎**0120-92-5724** (通話料無料)

受付時間/24時間 年中無休

障害情報 (又は復旧情報) の自動音声案内が流れます。  
携帯電話、公衆電話からご利用いただけます。

また、工事障害情報は、携帯電話によるインターネット接続でもご覧いただけます。

下記のURLを携帯電話に入力してご利用ください。  
【携帯電話向け障害情報ホームページ】 <http://kouji.bbiq.jp/m/>